

## 1 功能说明:

- 对 PC 显卡输出进行水平扩展,扩展普通 PC 显卡的单个输出显示到两台 投影仪上,输出物理分辨率为多台显示器所得分辨率的水平方向分辨率 总和
- 对输出的双通道通过全硬件实时图像处理对过渡带实现边缘融合,融合带宽度,处理曲线以及色度校正可编程
- 独有黑电平提升功能。
- 支持对具备多个 DVI 输出之显卡的各 DVI 接口实现独立扩展,适合大屏幕拼墙系统
- 灵活的输入输出视频格式定义,既可通过现场软件控制也可以工程定制, 适合不同应用场合
- 对操作系统及应用软件透明,全面支持 windows, Linux, Mac OS,任何 3D 应用包括任何游戏都可以透明完美支持
- 具备方便工程应用的串口控制接口,可特殊定制分辨率支持

# 2 产品特点:

- 采用全硬件实时处理架构,不影响显卡或视频源的 3D 加速,视频运动及图形性能,不引入任何像素失真,不占用 CPU 资源
- 可编程可调融合带,极高的硬件处理灵活性,同时提供工程定制和二次 开发
- 最便携的纯硬件边缘融合机,低功耗节能环保设计,不需要任何特殊散 热措施,降低使用成本
- 工业级标准设计,系统高可靠性和低环境要求,适合长期连续工作
- 采用全外置扩展,直接升级已有投影系统
- 完全硬件处理,不占用任何 CPU 资源,对任何软件透明,支持任何 3D 游戏及视频应用
- 启动安装方便

## 3 技术规格

产品名称: Mviewer MP102-DVI 双通道纯硬件边缘融合机

输入接口最高视频像素频率: 330Mhz,

输出接口最高视频像素频率: 165Mhz

输入接口类型: 1 个双通道 DVI (dvi dual link)

**输出接口类型:** 2 个 DVI-I 输出(含 VGA 模拟信号输出)

附件清单: 一根 1.5m DVI 双通道(dual link)线缆

一根串口线缆

一个 5V/2AAC-DC 电源适配器

**外壳:** 金属外壳

电源: 5V/2A 直流电源适配器

尺寸: 165mm x 130mm x 28mm

重量: 500g

工作温度: 14° ~131°F (-10° ~55°C)

**储藏温度**: -4° ~158°F (-20° ~70°C)

**湿度**: 0-80%相对湿度,非冷凝

**最大海拔高度**: 10,000 英尺

品质保证: 2年

注: 技术规格若有变动,恕不另行通知。

# 4 产品面板说明




图 1 MP102-DVI 前面板




图 2 MP102-DVI 后面板

A: RS-232 控制接口,用于对 MviewerMP102 边缘融合机的控制

B: DVI-D 输入接口,用于连接 PC 主机上的显卡输出或其他输出设备,双通道(duallink) DVI 数字输入,输入支持最高视频像素频率为 330Mhz

C: LED 指示信号,分别用于指示电源输入和工作状态

D: 5V DC 电源输入接口

E, F: 分别为两个 DVI-I 输出接口,分别用于连接两台投影仪,同时支持数字 DVI 输出和模拟 VGA 信号输出,各接口数字和模拟最大输出视频信号像素频率达 165Mhz

# 5 使用手册

## 5.1 单台 Mviewer MP102-DVI 操作使用手册




图 3 单台典型应用

本部分是采用单台 Mviewer MP102-DVI 的使用说明,标准安装步骤如下:

- (1) 通过附件中的双通道 DVI 线缆连接 DVI-D 输入接口到 PC 主机的显卡输出上
- (2) 通过 DVI 线缆连接 Mviewer 的输出接口到两台投影仪上,如果您的显示设备不具备 DVI 接口,请检查,如果您的显示设备具备 HDMI 接口,只需要使用 DVI-HDM 连接线或 DVI-HDMI 转接头即可,如果您的显示设备具备 D-SUB (VGA)接口,请使用 DVI-VGA 转接头再连接 VGA 连接线连接投影仪或直接使用 DVI-VGA 转接线连接投影仪

- (3) 使用附带的 5V AC-DC 电源插入电源输入口,可以看到电源指示灯点亮
- (4) 打开计算机,系统启动,计算机操作系统将直接输出宽分辨率的视频格式到 Mviewer, Mviewer 将对画面进行图像处理后向两台投影仪屏幕发送,系统正常工作 指示灯点亮
- (5) 启动完成后系统将认为连接了一个显示设备,而该显示设备的分辨率为两个屏幕所得到的有效分辨率之总和,由于存在融合带,因此可以看到投影仪 1 的输出画面的右侧和投影仪 2 输出画面的左侧有一个过渡的相似融合带,将两台投影仪按照融合带重叠对准放置,使得画面成为一个整体。
- (6) 使用附带的串口线连接计算机和 MP102-DVI,使用配制软件配置融合带的过渡曲线和色度校正,调整到画面融合,设置完成后注意保存设置,这样在下一次重新启动后就不需要再次设置。
- (7) 可根据需要改变屏幕分辨率,操作系统将自动获得当前 Mviewer 硬件融合机所支持的分辨率选项,用户只需要在操作系统中设置屏幕分辨率,但重新设置后一般需要重新设置融合属性。

## 5.1.1 控制软件操作流程

- 1. 运行 MP102-DVI 附带光盘里面的配置软件,安装到相关的目录下。
- 2. 请正确连接 PC 机和 MP102-DVI 设备的 DVI 线和串口线。
- 3. 运行配置软件,出现如下界面,配置串口,选择计算机的串口,并点击"open"。如果出现 Figure-3,表明串口配置正确,并已经检测到 MP102-DVI,如果弹出其他窗口,表明串口没有连接上,请检查计算机的串口和连接线。



Figure-1



Figure-2



Figure-3

4. 请将两台投影机调整好(要求两台投影机投射在幕布上面,正好是幕布的大小(这个关系到融合带的自动计算),左边投影机投射的边缘在幕布的左边,右边的投影机透视的边缘在幕布的右边,两边投影机投射的高度一致)。如下图,我们选择投影机的分辨率1024X768 60HZ 我们将显示的宽度和高度输入到相应位置,比如我们幕布显示高度和宽度为110cm和270cm,如果我们投影机是VGA输入的,请勾选VGA输出选项,然后我们点击"设置分辨率",完成后会弹出重新启动的对话框Figure-5,选择"取消",我们会在Figure 4,上面看到"实际分辨率:1884X768 60HZ,融合带宽度:164(像素)"的内容。



Figure-4

5.



#### Figure-5

6. 我们打开 NV 的控制面板或者是电脑的显示属性,我们将 MP102-DVI 的分辨率设置为 1884x768 60HZ。设置好后,我们在配置软件里面选择"设置融合带"(注意每次更改分辨 率后,都要重新设置一边)。会有提示配置成功的对话框 Figure 7




Figure 6



#### Figure 7

7. 打开相关的测试软件,比如相关的图像,Excel 表格,看两台投影机融合带是否对齐,如果有发现偏差,我们一是可以通过调整投影机的位置,二是通过我们的配置软件,进行微调,比如发现相差了 2 个像素左右,我们在 Figure 8,在显示宽度和高度里面,输入 1880,768(这个时候,可以不用输入真正的显示宽度和高度,因为我们已经知道上次的分辨率是 1884X768 60HZ, 这次我们要调整 2 个像素左右,我们可以直接把分辨率设在这里)。然后选择"设置分辨率",在 Figure 9 里面把分辨率修改到 1880x768 60Hz(因为配置分辨率后没有重新启动计算机,有的时候需要关闭/打开 NV 的控制面板几次,才能看到配置的分辨率,如果还是没有建议重新启动计算机)。重新点击"设置融合带";如果两台投影机融合带没有偏差,这时我们可以调整,Gamma,Alpha,P 相关的参数,直到达到最佳的效果。当调试完成时,我们点击"固化参数"按钮。这时我们将把参数固化在设备里面。断电后,参数不回丢失。



Figure 8

备注:融合参数的建议取值范围。

Alpha: 建议 0.45-0.55。Alpha 的值越大融合带的中心带越亮。

Gamma: 这个参数是投影机和幕布的 Gamma 值 一般取值在 1.8-2.4 之间。在 Alpha 不变的时候可以调高中心带的亮度。

P: 融合曲线的上升速度,建议在1.8-2.8之间。

我们提供了 RGB 的 Gamma 和 Alpha 可以取值不同。但是建议用户 RGB 的 Gamma 和 Alpha 取值一样。除非应用在特殊的情况。

大视电子为所有的 MP 系列融合机增加了黑电平提升的功能,能够使画面在纯黑的情况下应然看不到融合带的亮带。关于具体参数的设置请咨询公司的技术人员,公司免费咨询电话 4006803568




Figure-9

# 5.1.2 单台 Mviewer MP102-DVI 双通道投影纯硬件边缘融合 机显示图像分辨率指标

Mviewer MP102-DVI 双通道投影硬件融合机出厂默认支持分辨率为800x600@60hz, 1024x768@60hz, 1280x800@60hz, 1280x720@60hz, 1280x1024@60hz 分辨率的投影仪;融合带0-512可调。

MP102-DVI 支持投影机的分辨率

投影机分辨率	刷新率(HZ)	融合带
800x600	60/75	0-512
1024x768	60/75/120	0-512
1280x1024	60/75	0-512
1280x720	50/60	0-512
1280x800	60/75/120	0-512
1366x768	60	0-512
1400x1050	60/75	0-512
1600x1200	60	0-512

1920x1080	50/60	0-512
1920x1200	60	0-512
2048x1080	50/60	0-512
2048x1200	50/60	0-512

<sup>\*</sup>部分分辨率需要定制,可根据客户定制其他分辨率。

## 5.2 多台 Mviewer MP102-DVI 操作使用手册

# 5.2.1 三台 Mviewer MP102-DVI 级联能力(占用一个显卡输出接口)




图 4 通过级联实现单输入 4 通道边缘融合输出

### 4 通道扩展模式

支持总分辨率 4x800x600, 4x1024x768, 4x1280x800 分辨率的硬融合扩展(数字模拟同时) 还可工程定制其他分辨率

## 5.3 工程定制操作

基于 Mviewer MP102-DVI 的灵活架构,公司提供对投影分辨率和融合模式的工程定制服务,请联系本公司咨询相关服务。

## 6应用场合

科技馆、博物馆、主题公园、展览馆、会展中心、指挥系统、监控中心、数字影院院线、 仿真游戏,虚拟仿真,虚拟驾驶等。

## • 技术支持

全国免费电话: 4006803568 电话: 021-65100018/65102665 传真: 021-65102665-8004 邮箱: <u>support@mviewtech.com</u> 网址: <u>http://www.mviewtech.com</u>

## 销售

全国免费电话: 4006803568 电话: 021-65100018/65102665 传真: 021-65102665-8004 邮箱: sales@mviewtech.com 网址: http://www.mviewtech.com

## 附录一

## 安全说明

#### 电源----

请使用具有可靠连接的电源输入,不可使用非本系统提供的 AC-DC 电源为系统供电

### 线缆----

请使用附件附带的输入电缆作为信号输入电缆,输出线缆请使用与显示终端相吻合的线缆

#### 信号线连接-----

本系统支持信号线输入输出热插拔,但其他与该设备连接的 PC 主机,显示卡等输出设备以及显示终端等终端设备可能不具备热插拔能力,带电插拔输入输出信号线造成的系统损害不在保修范围内

#### 散热-----

本系统的散热孔槽不可被堵塞和其他异物进入,请保持散热孔通畅

#### 设备固定----

本系统不需要特殊的固定装置,但用户可对该设备进行固定时注意防止设备跌落损坏

### 环境----

请在技术规格定义范围能使用该设备,对不可抗拒的自然灾害和恶劣环境造成的损害不在保修范围内

#### 维修----

所有维修工作请交于专业维修人员,不得擅自打开外壳,由非维修人员打开外壳即视为 对保修条例的违背

#### 关于本说明:

本说明系 Mviewer MP102-DVI 产品的功能及应用的信息说明,不作为工程操作实现具体规程,本公司保留对内容的最终解释权,任何其他公司和个人不得未经授权修改和发布该文档,本说明书如有版本变动恕不另行通知。